

senior**care**

FICHA TÉCNICA

NEPAL





NEPAL se caracteriza por su diseño atemporal y sus líneas sencillas y ergonómicas. Disponible en versión fija y versión relax tanto manual como motorizado.

Uso

Indicada para para zonas de descanso.

Asiento y respaldo

Estructura interior de madera maciza, con sistema de suspensión de asiento y respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad. Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia HR.

Brazos

En su versión tapizada, estructura interna de madera maciza recubierta con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia HR. Como opción, puede llegar embellecedores de madera de haya barnizados en cualquier color de nuestro muestrario. Opcionalmente los brazos tapizados pueden elevarse para facilitar la transferencia lateral del usuario. En su versión de madera, brazos fabricados en madera de haya con la posibilidad de barnizar en cualquiera de los colores de nuestro muestrario.

Patas

De madera maciza barnizadas en cualquiera de los colores de nuestro muestrario o en cualquier color especificado por nuestros clientes.

Mecanismos

Mecanismo relax manual: que permite al usuario regular de forma manual la inclinación coordinada de respaldo y piecera. Opcionalmente puede llevar palanca para facilitar la apertura del sillón.

Mecanismo relax manual - POSICIÓN ZERO: que permite al usuario regular de forma manual la inclinación coordinada de respaldo y piecera.

Incluye la posibilidad de adoptar la **POSICIÓN ZERO**. En la posición Gravity ZERO, las piernas quedan al mismo nivel que el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Es una posición de relax donde los músculos lumbares y cervicales se relajan al ejercer menor presión sobre ellos.

Mecanismo relax motor: permite al usuario regular mediante un mando la inclinación deseada. Alimentación mediante corriente eléctrica.

En la apertura, manteniendo el botón pulsado se puede completar el recorrido hasta la posición final de relax o interrumpir el recorrido en cualquiera de los puntos intermedios.

Una vez cerrado vuelve a la posición de sentado.

Mecanismo relax motor + reincorporación - POSICIÓN ZERO: permite al usuario regular mediante un mando la inclinación deseada. Alimentación mediante corriente eléctrica.

En la apertura, manteniendo el botón pulsado se puede completar el recorrido hasta la posición final de relax o interrumpir el recorrido en cualquiera de los puntos intermedios.

Una vez cerrado, con el mismo botón el usuario puede continuar el recorrido hasta la puesta en pie. Incluye la posibilidad de adoptar la **POSICIÓN ZERO**. En la posición Gravity ZERO, las piernas quedan al mismo nivel que el corazón para favorecer la circulación sanguínea. Es una posición de relax donde los músculos lumbares y cervicales se relajan al ejercer menor presión sobre ellos.

Transit

La versión TRANSIT (solo disponible en la opción de brazo tapizado) incorpora asa de traslado y ruedas de diámetro 10mm de máxima calidad dos de ellas con freno lo que permite el bloqueo del sillón cuando está en reposo.

Tapicería

A elegir entre nuestra amplia gama de telas vinílicas impermeables con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.

Certificaciones

Seniorcare Interiors tiene el certificado ISO 9001 e ISO 14001 que avala que sus procesos de trabajo mantienen un alto estándar de calidad, que cubre desde el proceso de diseño hasta la producción y posterior distribución del producto

Consultar las certificaciones de los tejidos en la carta de acabados SENIORCARE.



Seniorcare Interiors es una empresa certificada
ISO 9001 e ISO 14001

ENSAYOS REALIZADOS. ADECUACIÓN A LA NORMA.

Ensayos realizados en: AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Los ensayos realizados sobre el modelo son los indicados y aplicables, según las normas:

- **UNE-EN 16139:2013vc2015**, Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico para unas condiciones de uso de Nivel 1 General.

Los procedimientos de ensayo vienen descritos en las normas:

- **UNE-EN 1728:2013**, Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y la durabilidad,

- **UNE-EN 1022:2019** Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

Los ensayos se han realizado según el procedimiento descrito en las normas mencionadas y el resultado ha sido **CONFORME**.

Adicionalmente, se ha realizado el ensayo de Durabilidad del mecanismo de reclinado, según norma **UNE EN 13759:20121** Mobiliario. Mecanismos para funcionamiento de asientos y sofás cama. Habiéndose aplicado el número de ciclos estipulado, no se produce pérdida de funcionalidad.

Sillón NEPAL relax brazo tapizado

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
112	67	83/170	46	62

NEP00011TA



* Metraje tela: 4,7 m

Sillón NEPAL relax brazo tapiz. posición ZERO

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
112	67	83/170	46	62

NEP00020TA



* Metraje tela: 4,7 m

Sillón NEPAL fijo brazo tapizado

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
112	67	83	46	62

NEP00002TA



* Metraje tela: 4,7 m

Sillón NEPAL relax brazo madera

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
112	67	85/170	46	62

NEP00016TA



* Metraje tela: 2,9 m

Sillón NEPAL fijo brazo madera

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
113	67	85	46	62

NEP00018TA



* Metraje tela: 2,9 m

Jugu embellecedor madera

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos

NEP00099TA



Sillón NEPAL relax br. tapiz. motor

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
112	67	83/170	46	62

NEP0014TA



* Metraje tela: 4,7 m

Sillón NEPAL relax br. tapiZ. motor+reincor. posic. ZERO

CÓDIGO

alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos
112	67	83/170	46	62

NEP0030TA



* Metraje tela: 4,7 m

Aumento opción brazo elevable

Aumento opción Sillón Traslado

CÓDIGO

CÓDIGO

NEP0110TA

NEP0010TA

