

senior**care**

FICHE TECHNIQUE

NEW CLOE





NEW CLOE est un fauteuil relax à oreilles aux lignes enveloppantes et à l'esthétique classique, idéal pour passer de longues périodes en position assise.

Usage

Recommandé pour les espaces de détente.

Assise et dossier

Structure interne en bois massif avec un système de suspension d'assise et de dossier doté de sangles élastiques de haute durabilité. Dossier à oreilles pour une adaptation parfaite. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible haute densité et résilience HR. Couverture continue entre l'assise et le repose-pieds pour éviter les accidents et assurer un plus grand confort.

Accoudoirs

Structure interne en bois massif recouverte de mousse de polyuréthane flexible haute densité et résilience HR.

Pieds

En bois massif vernis dans l'une des couleurs de notre nuancier ou dans toute couleur spécifiée par le client.

Mécanisme

Mécanisme relax manuel: permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison coordonnée du dossier et du repose-pieds. En option, il peut être équipé d'un levier pour faciliter l'ouverture du fauteuil.

Mécanisme relax manuel - POSITION ZÉRO: permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison coordonnée du dossier et du repose-pieds.

Comprend la possibilité d'adopter la POSITION ZÉRO. En position Gravity ZERO, les jambes sont au même niveau que le cœur pour favoriser la circulation sanguine. C'est une position de relaxation où les muscles lombaires et cervicaux se détendent car ils subissent une moindre pression.

Mécanisme relax motorisé + relevage - POSITION ZÉRO: permet à l'utilisateur de régler l'inclinaison souhaitée à l'aide d'une télécommande. Alimentation électrique.

À l'ouverture, en maintenant le bouton enfoncé, le parcours peut être complété jusqu'à la position finale de relaxation ou interrompu à l'un des points intermédiaires.

Une fois fermé, avec le même bouton, l'utilisateur peut poursuivre le parcours jusqu'à la position debout.

Comprend la possibilité d'adopter la POSITION ZÉRO. En position Gravity ZERO, les jambes sont au même niveau que le cœur pour favoriser la circulation sanguine. C'est une position de relaxation où les muscles lombaires et cervicaux se détendent car ils subissent une moindre pression.

Version Transfert

La version TRANSIT comprend une poignée de transfert et des roues de 10 mm de diamètre de la plus haute qualité, deux d'entre elles avec frein, permettant le blocage du fauteuil lorsqu'il est au repos.

Revêtement

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyles imperméables avec protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Certifications

Seniorcare Interiors est une entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001, garantissant que ses processus de travail (conception, fabrication et distribution des produits) ainsi que sa gestion environnementale, maintiennent un niveau de qualité élevé.

Veillez consulter les certifications relatives aux tissus dans le nuancier SENIORCARE.



Seniorcare Interiors est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

TESTS RÉALISÉS. CONFORMITÉ AUX NORMES.

Les tests ont été effectués par AIDIMME, l'Institut Technologique pour la Métallurgie, le Meuble, le Bois, l'Emballage et Secteurs Connexes.

Les tests effectués sur ce modèle sont ceux indiqués et applicables selon les normes suivantes :

UNE-EN 16139 : 2013vc2015, Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les sièges non domestiques pour une utilisation de Niveau 1 Général.

Les procédures de tests sont décrites dans les normes suivantes :

UNE-EN 1728 : 2013, Mobilier. Sièges. Méthodes de test pour la détermination de la résistance et de la durabilité,

UNE-EN 1022 : 2019, Mobilier. Sièges. Détermination de la stabilité.

Les tests ont été réalisés conformément aux procédures décrites dans les normes mentionnées, et les résultats sont CONFORMES.

De plus, un test de durabilité du mécanisme d'inclinaison a été réalisé conformément à la norme UNE EN 13759 : 2012, Mobilier. Mécanismes pour le fonctionnement des sièges et canapés-lits. Après l'application du nombre de cycles spécifié, aucune perte de fonctionnalité n'a été observée.

Fauteuil relax CLOE continuité d'assise

CÓDIGO

haut.	larg.	fons	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
108	74	95	170	46	62

CLO0011TA



* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax CLOE position zéro-gravité

CÓDIGO

haut.	larg.	fons	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
108	74	95	170	46	62

CLO0020TA



* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax élec. CLOE releveur + zéro-gravité

CÓDIGO

haut.	larg.	fons	fons abierto	haut. ass.	haut. ext.
108	74	95	170	46	62

CLO0030TA



* Métrage tissu: 4,7 m

NEW CLOE augmentation option transfert

CÓDIGO

CLO0110TA